

Bruks- anvisning

Handdammsugare

Innehåll

Säkerhetsåtgärder och varningar	3
Batterianvändning och skötsel.....	4
Delar	5
Tillbehör:	5
Montering	6
Instruktioner för användning	6
På/Av-knapp	6
Strömknapp	6
Laddning via laddningsporten	6
Tillbehör	7
Underhåll	7
Laddning via dockningsstationen.....	7
2-i-1 Rengöringsverktyg.....	7
Platt munstycke.....	7
Dockningsstation.....	7
Töm dammbehållaren.....	7
Rengöring och byte av dammbehållarens filter	8
Rengöring och byte av utblåsfiler.....	8
Rengöring eller byte av rullborste.....	8
Tekniska data	9
Service och garanti	9
EE-avfall.....	9

Säkerhetsåtgärder och varningar

VIKTIGT! Stäng alltid av maskinen före rengöring, när den inte används eller när du ska utföra någon underhållsåtgärd. Laddaren får endast anslutas till ett eluttag med den spänning som visas på etiketten. Denna handdammsugare bör endast användas för de avsedda ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd aldrig dammsugaren utan filter.

När du använder din dammsugare bör alltid grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, inklusive följande:

- Denna enhet är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn eller har fått instruktioner angående användningen av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- För att förhindra elektriska stötar, doppa inte ner enheten, batteriet eller strömkontakten i vatten eller andra vätskor.
- För att förhindra elektriska stötar, använd inte dammsugaren utomhus eller på våta ytor.
- Kontrollera alltid strömsladden före användning, den och stickkontakten bör vara i gott skick och får inte vara skadade. Om sladden är skadad, måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Enheten och laddaren är endast avsedda för inomhusbruk.
- Dra inte ut laddaren genom att dra i strömsladden. För att dra ut den, ta tag i stickkontakten (inte strömsladden) och dra försiktigt ut kontakten från eluttaget.
- Hantera inte eller använd inte enheten med våta händer. Vidta alltid elektriska säkerhetsåtgärder.
- Extrem försiktighet bör iakttas vid användning av enheten i trappor.
- Försök inte att byta tillbehör när enheten är påslagen. Använd endast tillverkarens rekommenderade tillbehör.
- Använd inte dammsugaren för nära värmeelement, radiatorer och andra heta ytor.
- Använd inte enheten för att suga upp brännbara föremål eller brännbara vätskor (dvs bensin, het aska, cigaretter, tändstickor, explosiva material eller något brinnande) och använd den inte på områden där sådana ämnen och föremål kan finnas.
- Använd inte enheten för att suga upp toxiska material (dvs klor, blekmedel, ammoniak)
- Använd aldrig enheten utan filtret på plats.
- Innan dammsugning, ta bort alla stora eller vassa föremål från golvet eller ytan som ska rengöras, för att förhindra skador på filtret.
- Om luftintaget eller golvhuvudet är blockerat, stäng av dammsugaren direkt. Rensa det blockerade objektet innan du försöker starta dammsugaren igen. Kjør aldri over strømkabelen med hodet, da dette kan forårsake skader på strømkabelen.
- Innan du utför något underhåll eller rengöring av filtret, ska du alltid först stänga av dammsugaren.
- Håll öppningarna borta från ansiktet och kroppen.
- Använd inte dammsugaren om den är skadad eller trasig. Om anslutningskablarna är skadade, måste de bytas ut omedelbart.
- Rengör aldrig dammsugaren eller någon av de elektriska delarna, särskilt de elektriska anslutningarna, med vatten eller flytande rengöringsmedel.
- Försök aldrig att göra några modifieringar av dammsugaren och laddaren.
- Förvara alltid apparaten och laddaren inomhus på en sval och torr plats.

- Använd inte dammsugaren för att suga upp vatten eller vätskor. Denna dammsugare är avsedd för torrt hushållsbruk.
- Använd det elektriska dammsugarhuvudet endast för att dammsuga upp damm och torra ämnen i hemmet.
- Kör aldrig över strömsladden med dammsugarhuvudet, eftersom det kan orsaka skador på strömkabeln.
- Håll händerna borta från rullborsten medan dammsugaren är påslagen.
- För att förhindra onödigt slitage på dammsugarhuvudet bör det vara i rörelse under drift.
- Skador orsakade på grund av felaktig användning eller att man inte har följt anvisningarna i denna bruksanvisning gör garantin ogiltig.

Batterianvändning och skötsel

- Enheten får endast användas med laddaren som medföljer enheten.
- Ladda endast batteriet inuti produkten och använd endast den särskilt utsedda laddaren för att ladda produkten.
- När enheten inte används, håll den borta från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan skapa en anslutning från en terminal till en annan. Kortslutning av enhetens plintar kan orsaka brännskada eller brand.
- Vid felaktig användning kan vätska komma ut från batteriet; i detta fall måste fysisk kontakt undvikas. Om kontakt uppstår, spola omedelbart med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Ladda inte eller förvara inte enheten utomhus eller i bilen. Ladda eller förvara batteriet på ett torrt inomhusområde där temperaturen är mer än 5 °C men mindre än 45 °C. Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.
- Försök aldrig att öppna batteriet av någon anledning. Om plasthöljet på batteriet går sönder eller spricker, upphör omedelbart med användningen och ladda inte.
- Laddaren är inte en operationell del.
- Innan du byter batteri, bör du helt ladda ur batteriet genom att använda produkten tills batteriet tar slut.
- Dammsugaren innehåller ett Li-Ion batteri. Kasta inte batteriet tillsammans med dina hushållssopor. Kontakta din kommun för instruktioner om hur man på ett säkert sätt gör sig av med batteriet.
- Använd inte laddaren för att ladda ett icke-laddningsbart batteri.

Delar



- | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| A: Strömknapp | B: AV/PÅ-knapp (ON/OFF) | C: Releaseknapp för dammbehållare |
| D: LED-indikator | E: Releaseknapp för stång | F: Stång |
| G: Releaseknapp för dammsugarhuvud | H: Dammsugarhuvud | I: Batteri |
| J: Releaseknapp för batteri | K: Releaseknapp för filter | L: Laddningsport |
| M: Releaseknapp för dammbehållarens lock | N: Snabbrelease för rullborste | |

Tillbehör:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| P: 2-i-1 Rengöringsverktyg | Q: Platt munstycke | R: Dockningsstation |
|----------------------------|--------------------|---------------------|

Montering

VIKTIGT! Ta alltid bort batteriet från enheten innan montering eller innan du tar bort tillbehör.



1. För in dammsugarhuvudet i stången. Du kommer att höra ett "klick"-ljud när det sitter säkert på plats.



2. För in den andra änden av stången i luftinloppet på dammsugaren. Du kommer att höra ett "klick"-ljud när den sitter säkert på plats.



3. Sätt i batteriet i dammsugaren (såsom visas) tills det klickas på plats.

4. För att ta bort batteriet, tryck in batteriets releaseknappar med två fingrar och dra försiktigt ut batteriet.

Instruktioner för användning



På/Av-knapp

Tryck på På/Av-knappen för att slå på eller slå av dammsugaren



Strömknapp

Din dammsugare har två effektlägen - boost-läge och lågeffekt-läge. Dammsugaren börjar i boost-läge. För att välja lågeffekt-läget, tryck på strömknappen. För att återgå till boost-läget, tryck på strömknappen en andra gång.



Laddning via laddningsporten

Sätt i laddaren i laddningsporten på dammsugaren. När laddningsindikatorlampan blinkar blått, laddas dammsugaren. När laddningsindikatorlampan slutar blinka, är dammsugaren fulladdad.



Laddning via dockningsstationen

Anslut laddaren till laddningsporten på dockningsstationen. Placera dammsugaren i dockningsstationen och se till att den är säkert på plats. När laddningsindikatorlampan blinkar blått, laddas dammsugaren. När laddningsindikatorlampan slutar blinka grönt, är dammsugaren fulladdad.

OBS: När laddningsindikatorlampan blinkar blått under användning, betyder det att batteriet börjar ta slut och måste laddas.

WARNING! Försök inte att öppna batteriet och reparera det själv.

OBS: Som en säkerhetsåtgärd, kan dammsugaren inte slås på medan dammsugaren laddas.

Tillbehör

VIKTIGT! Ta alltid bort batteriet från enheten innan montering eller innan du tar bort tillbehör.



2-i-1 Rengöringsverktyg

2-i-ett rengöringsverktyget kan användas som en mjuk dammborste för rengöring av en mängd olika ytor eller som ett verktyg för rengöring av stoppade möbler.



Platt munstycke

Det platta munstycket kan användas för att rengöra svåråtkomliga eller trånga ställen.



Dockningsstation

2-in1 rengöringsverktyget och det platta munstycket kan förvaras på dockningsstationen för enkel åtkomst.

Underhåll

VIKTIGT! Ta alltid bort batteriet från enheten innan du utför underhåll.



Töm dammbehållaren

Koppla bort stången och dammsugarhuvudet från dammsugaren. Håll dammsugaren över en soppåse och tryck på releaseknappen för locket till dammbehållaren för att öppna och tömma behållaren.



Rengöring och byte av dammbehållarens filter

1. Håll dammbehållaren med ena handen och tryck in dammbehållarens releaseknapp med andra handen, för att koppla bort dammbehållaren från handtaget.



2. Vrid dammbehållarens lock medurs för att "låsa upp" positionen. Locket kan nu tas bort.



3. Det premotoriska filtret kan bytas ut mot ett nytt filter om det behövs.



4. För att ta bort filterkonaggregatet, dra försiktigt i handtaget som visas för att frigöra filtret från dammbehållaren.



5. För att separera nätfiltret från filterkonen, vrid basen på nätfiltret till «olåst» position och ta försiktigt bort filtret. Filterkonen och nätfiltret kan rengöras med ljummet vatten. Filtret måste lufttorka i 24 timmar innan det kan återinstalleras i maskinen.



Rengöring och byte av utblåsfiltret

Utblåsfiltret är installerat bakom utblåsgallret. Tryck på filtrets releaseknapp för att ta bort utblåsgallret. Utblåsfiltret kan nu tas bort från utblåsgallret och rengöras med ljummet vatten. Filtret måste lufttorka i 24 timmar innan det kan återinstalleras i maskinen. Alternativt kan filtret bytas ut mot ett nytt filter.



Rengöring eller byte av rullborste

1. Koppla bort dammsugarhuvudet från stången.

2. För att frigöra rullborsten från dammsugarhuvudet, tryck på rullborstens snabbreleaseknapp med ena handen och lyft bort rullborsten från dammsugarhuvudet med den andra handen.

3. Om en ansamling av smuts lindas runt rullborsten, ta bort det genom att försiktigt klippa med en sax. Undvik att skada eller skära i borsten.

4. För att sätta tillbaka rullborsten, för in den vänstra sidan av rullborsten (såsom visas), och tryck försiktigt in den högra sidan i dammsugarhuvudet tills den klickas på plats.

Tekniska data

Modellnr II-VCHM1
Batterityp: 25.2V Li-Ion 2500mAh
Motorns ineffekt: 350 W
Dammbehållarens kapacitet: 450 ml
Ljudnivå: 75 dBA

Service och garanti

Reparation måste alltid utföras av auktoriserad fackpersonal, för att säkerställa elektrisk säkerhet. Felaktiga reparationer kan leda till fara för användaren.

Garantin täcker inte skador som beror på fel till följd av; olycka, missbruk, försummelse eller felaktigt underhåll.

Denna enhet är avsedd för privat användning och inte för kommersiell användning.

Enheten har två års garanti som gäller från inköpsdatumet. Garantin gäller inte om instruktionerna inte följs, eller om enheten har utsatts för onormal belastning eller liknande. Garantin gäller endast för material- eller tillverkningsfel, och vid uppvisning av inköpskvittot. I övrigt gäller Konsumentköplagens bestämmelser.

EE-avfall

Använda elektriska och elektroniska produkter, inklusive alla typer av batterier, ska levereras för återvinning till din lokala återvinningsstation.

